B22. IL MODULO MURI DI SOSTEGNO

Il modulo **Muri** consente il progetto e la verifica di muri di sostegno in c.a. a mensola con fondazioni dirette o su pali.



ese	mpio.MuroSostegno		23				
~	A) Generale						
	Nome	MURO1					
	Tipo	c.a.					
	Dente di fondazione	No					
	Fondazione su pali	No					
~	B) Caratteristiche terreno						
	Terreno di monte	Sondaggio 1					
	Inclinazione	0					
	Falda	Assente					
~	C.1) Geometria paramento						
	Altezza	4					
	Larghezza sommità	0.4					
	Inclinazione di monte	0					
	Inclinazione di valle	0					
~	C.2) Geometria fondazione						
	Altezza esterna di monte	0.6					
	Altezza interna di monte	0.6					
	Lunghezza di monte	1.3					
	Altezza esterna di valle	0.6					
	Altezza interna di valle	0.6					
	Lunghezza di valle	0.8					
	Inclinazione	0					
Nome							
No	Nome						

Quando viene creato un nuovo progetto di muri (comando "Nuovo" del menù principale sezione "Home") oppure ne viene aperto uno esistente (comando "Apri") apparirà l'albero di progetto.

L'albero di progetto consiste in una serie di nodi per la definizione del modello di muro.

Il nodo "Territorio" consente di definire il sito in cui verrà eseguito il progetto e i sondaggi dai quali desumere il tipo di terreno a monte e a valle del muro.

Il nodo "Muro" rappresenta l'elemento principale del modello, mentre il nodo "Progetto" consente di impostare i parametri principali del calcolo.

I nodi relazione consentono la generazione delle relazioni in formato pdf o docx.

Selezionando il nodo muro ed utilizzando il nodo "Proprietà" apparirà la scheda principale del muro.

La scheda è divisa in diverse sezioni: "Generale", "Caratteristiche del terreno", "Geometria paramento" e "Geometria fondazione". Impostando alcune opzioni appariranno altre sezioni per consentire l'inserimento di dati specifici (pali, dente di fondazione).

Alla scheda è associato un menù contestuale che indica tutte le azioni che possono essere eseguite sull'elemento muro.

Il comando "Sezione" consente di attivare la vista grafica della sezione del muro.





La vista grafica rappresenta un cad interno del software per la rappresentazione grafica della sezione del muro. Alla vista è associata la barra del menù cad con tutte le opzioni di visualizzazione.



Calcola(13)	
#MATERIALI #TERRENO Muro a mensola in c.a. Falda assente #GEOMETRIA Dente di fondazione non presente Gradone non presente Pali non presenti Definizione amature #COMBINAZIONI DI CARICO #CARICHI UNIFORMI #VERIFICA	

Le risultati delle verifiche potranno essere visualizzati sia in forma tabellare con il comando "Riepilogo verifiche" che graficamente sulla vista grafica del muro utilizzando il selettore "Verifiche locali".

esempio.Riepilogo verifiche(27)								×
	Nome	Analisi	Verifica	Combinazione	Rd	Ed	Coefficiente di Sicurezza	>
•	Statica 1	statica	ribaltamento	SLU_A1_M1_R3	30.49	7.79	3.92]
	Statica2	statica	scorrimento	SLU_A1_M1_R3	7.89	5.08	1.55	
	Statica3	statica	portanza	SLU_A1_M1_R3	164.53	24.57	6.7	
	Statica4	statica	SLU strutturale	SLU_strutturale	187.3	18.9	0	
	Statica5	statica	stabilità globale	SLU_A2_M2_R2	0	0	1.32	
	Statica6	statica	fessurazione QPERM	Base	230.35	18.9	0	
	Statica7	statica	fessurazione FREQ	Base	230.35	18.9	0	
	Statica8	statica	tensioni QPERM	Base	230.35	18.9	0	
	Statica9	statica	tensioni RARA	Base	230.35	18.9	0	
	Sismica1+	sismica+	ribaltamento	SLV_R3	34.37	13.69	2.51	
	Sismica2+	sismica+	scorrimento	SLV_R3	9.29	6.65	1.4	
	Sismica3+	sismica+	portanza	SLV_R3	114.66	20.23	5.67	
	Sismica4+	sismica+	SLU strutturale	Base	137.6	20.23	0	
	Sismica5+	sismica+	stabilità globale	SLV_R2	0	0	1.47	
	Sismica6+	sismica+	fessurazione QPERM	Base	191.63	19.48	0	
	Sismica7+	sismica+	fessurazione FREQ	Base	191.63	19.48	0	
	Sismica8+	sismica+	tensioni QPERM	Base	191.63	19.48	0	
	Sismica9+	sismica+	tensioni RARA	Base	191.63	19.48	0	4