## C4.LA GESTIONE DEI PROFILI

I moduli PROFILI FOGNATURE e PROFILI ACQUEDOTTI consentono di creare i profili longitudinali di un'intera rete. I profili sono accessibili dall'albero di progetto sotto il nodo di modellazione della rete.



In ogni caso i profili vengono definiti a partire dalla planimetria della rete che ha una apposita sottovista denominata "Definizione



profili".

Selezionando la sottovista sul disegno verranno rappresentati i profili già creati, ognuno con un colore diverso, in modo da poter rendersi conto della copertura totale della rete.

Tra le azioni disponibili nel menù CAD della rete è presente il comando "Definisci Profilo", che consente di creare un nuovo profilo.



Il comando consente di selezionare uno o più elementi della rete (condotte, collettori di scarico, canali) a seconda del tipo di rete e successivamente, dopo aver premuto il pulsante destro per confermare la selezione, viene effettivamente creato un nuovo profilo e disegnato sulla planimetria con un nuovo colore. Selezionando il nuovo profilo appare il menù associato "CAD Profilo" come di seguito riportato.

Home	Risorse	e CAD	CAD Fognat	tura	CAD Profilo			
Proprietà	Vista Profilo	Aggiorna	Tracciato planimetrico	Picche	etti Tratti	Crea tavola	Livelletta	Sezioni
				Selezione	2			

Selezionando il comando "Vista Profilo" viene aperta una nuova finestra grafica che rappresenta il disegno del profilo selezionato.



Il menù "CAD Profilo" cambia poiché le azioni disponibili per il profilo sono diverse se stiamo sulla planimetria o se stiamo sul profilo.

Home	Risorse	CAD	CAD Profil	lo														
S Rigenera	On/Off	(S) Vista	Proprietà	Vista Profilo	Aggiorna	Cartiglio	Attiva/Disattiva	Tracciato	Calcola	 Tratti	Visualizza	Crea	Sezioni	Livelletta	Primo	Precedente	<b>Successivo</b>	<b>V</b> Itimo
				TIONIO			curuquo	plainineureo	promo		connucitz	tuvolu						
	Vista							Az	ioni							Na	/iga	

Il menù è diviso in tre sezioni "Vista","Azioni" e "Naviga".

Le sezioni "Vista" e "Naviga" hanno gli stessi comandi delle omonime sezioni presenti nel menù della rete. Di seguito si descrivono i comandi della sezione "Azioni":

- <u>Proprietà</u>: apre la scheda proprietà;
- <u>Vista Profilo</u>: visualizza una seconda vista del profilo;
- Aggiorna: forza un aggiornamento grafico, se necessario;
- Cartiglio: visualizza gli elementi del cartiglio per effettuare delle modifiche;
- <u>Attiva/Disattiva cartiglio</u>: attiva/disattiva il cartiglio sul profilo;
- <u>Tracciato planimetrico</u>: visualizza una finestra grafica con il tracciato planimetrico del solo profilo visualizzato;
- <u>Calcola profilo</u>: genera picchetti e tratti del profilo visualizzato per poter calcolare i movimenti di terra;
- <u>Picchetti</u>: visualizza i picchetti del profilo generati con il comando calcola;
- Tratti: visualizza i tratti del profilo generati con il comando calcola;
- Visualizza confluenze: visualizza eventuali confluenze con altri profili;
- Crea tavola: crea una tavola di profili e sezioni;
- <u>Sezioni</u>: menù per la gestione delle sezioni nel profilo;

• Livelletta: menù per l' impostazione di livellette automatiche.

Il profilo visualizza un picchetto per ogni vertice di ognuno degli elementi della rete (condotte, collettori).

## CALCOLO DEL PROFILO

Tutti i profili definiti sono dinamici e dipendono strettamente dagli elementi delle reti a cui si riferiscono. Tali elementi di rete (condotte, collettori di scarico, canali) possono essere modificati sia planimetricamente che altimetricamente per esigenze progettuali, i profili rifletteranno tali modifiche finché verrà mantenuta la congruenza della rete (fino a quando, cioè, non vengano eliminati elementi presenti in profili già definiti). Quando la progettazione è definita e si vuole lavorare sui profili per eventualmente esportarli in dwg si deve eseguire la seguente procedura:

- Sul profilo selezionato, utilizzare il comando "Calcola profilo", il quale genererà picchetti e tratti che sono elementi autonomi del profilo calcolato; a questo punto il profilo selezionato sarà indipendente dagli eventuali cambiamenti futuri della rete, come se fosse congelato ed esportabile; il profilo si troverà automaticamente nella cartella di progetto con il suo nome in formato dwg;
- Visualizzare picchetti e tratti per comprendere come il software ha calcolato i movimenti di terra.

## GESTIONE DEL CARTIGLIO

Quando si sta visualizzando la vista grafica del profilo è presente il menù associato "CAD Profilo.



Sono disponibili due comandi relativi al cartiglio. Il comando "Attiva/Disattiva cartiglio" consente di attivare o disattivare la rappresentazione del cartiglio sul profilo. Difatti, durante la fase di progettazione non è necessario che il cartiglio sia sempre visualizzato, perché sono comunque disponibili i tooltip che descrivono ogni elemento disegnato.

L'altro comando "Cartiglio" consente di accedere alla lista del cartiglio con tutte le voci disponibili insieme al menù associato "Lista ElementoCartiglio".

Тіро	Descrizione	Superiore	Disabilitato	Altezza riga	Altezza carattere	Decimali	Tolleranza minima
Pic	PICCHETTI	No	No	1	0.25	2	0
Prog	PROGRESSIVE	No	No	1.5	0.25	2	0
Parz	PARZIALI	No	No	1	0.25	2	0
QuoteT	QUOTE TERRENO	No	No	1.5	0.25	2	0
QuoteFP	QUOTE FONDO PROGETTO	No	No	1.5	0.25	2	0
QuoteAP	QUOTE ASSE PROGETTO	No	Si	1.5	0.25	2	0
QuoteCP	QUOTE CIELO PROGETTO	No	No	1.5	0.25	2	0
QuoteFS	QUOTE FONDO SCAVO	No	Si	1.5	0.25	2	0
Liv	LIVELLETTE	No	No	1	0.25	2	0
Etto	ETTOMETRICHE	No	Si	1	0.25	0	0
Tubi	TUBAZIONI	No	No	1	0.25	2	0
Idro	CARATTERISTICHE IDRAULICHE	No	No	1	0.25	2	0
hu	TIRANTE IDRICO	No	Si	1.5	0.25	0	0
QuotePZ	QUOTE PIEZOMETRICHE	No	No	1.5	0.25	0	0



Selezionando il comando "Proprietà", dopo aver selezionato un elemento di cartiglio, si accede alla lista delle proprietà di quest'ultimo.

ese	mpio.ElementoCartiglio (1/1	4)	x
~	A) Generale		
	Тіро	Pic	$\sim$
	Descrizione	PICCHETTI	
	Superiore	No	
	Disabilitato	No	
	Altezza riga	1	
	Altezza carattere	0.25	
	Decimali	2	
	Tolleranza minima	0	
Tìp Tìp	oo o di elemento del cartiglio		

Tutti gli elementi del cartiglio verranno rappresentati sul profilo se sono presenti nella lista e se non sono marcati come disabilitati. (proprietà "Disabilitato" = Si).

E' possibile personalizzare il cartiglio in base alle proprie esigenze, per modificare l'altezza del carattere, la dimensione della fincatura o il colore/tipo linea della eventuale linea associata.